HYGIENE & PFLEGEANLEITUNG
FÜR IHREN WASSERSPENDER

Für die tägliche bzw, regelmäßige Pflege
durch den Nutzer.



WICHTIG:
Diese Anleitung betrifft ausschließlich die normale Reinigung und Pflege durch den Nutzer. Wartungen, Desinfektionen, Filterwechsel sowie technische Arbeiten dürfen ausschließlich durch einen autorisierten Techniker von maxwater durchgeführt werden.

TÄGLICHE PFLEGE

1. Tropfschale / Abwassertank reinigen
- Tropfschale bzw. Abwassertank regelmäßig entleeren
- Mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen
- Anschließend gut trocknen und korrekt wieder einsetzen

2. Ausgabebereich sauber halten
- Wasserauslauf unter keinen Umständen berühren oder mit einem gebrauchten Tuch abwischen - Verkeimungsgefahr
- Wasserauslauf täglich bzw. regelmäßig mit Desinfektionsspray besprühen und nicht abwischen - Flüssigkeit löst sich nach rund 1 Minute auf

3. Außenflächen reinigen
- Gehäuse mit einem feuchten Mikrofasertuch reinigen
- Bei Bedarf milden Reiniger verwenden
- Keine Hochdruckreiniger oder übermäßige Wassermengen verwenden

REGELMÄSSIGE PFLEGE

1. Umgebung sauber halten
- Gerät sauber und trocken halten
- Keine Gegenstände auf dem Wasserspender lagern
- Lüftungsschlitze nicht verdecken

2. Hygiene beachten
- Möglichst keine direkte Berührung des Wasserauslasses
- Eigene Trinkflaschen und Gefäße regelmäßig reinigen

3. Sichtkontrolle durchführen
Bitte regelmäßig prüfen:
- ungewöhnliche Geräusche
- Wasserverlust oder Tropfenbildung
- Fehlermeldungen
- veränderten Geschmack oder Geruch des Wassers

Bei Auffälligkeiten bitte den maxwater Service kontaktieren.

WICHTIGE HINWEISE

Das Gerät darf nur an eine Trinkwasserleitung gemäß Trinkwasserverordnung angeschlossen werden.

Keine eigenständigen Reparaturen oder Desinfektionsarbeiten durchführen.

Filterwechsel und Hygienewartungen erfolgen ausschließlich durch maxwater Servicetechniker.

Die empfohlenen Wartungsintervalle müssen eingehalten werden.

Die regelmäßige Pflege und Reinigung des Wasserspenders ist wichtig für die Hygiene und Langlebigkeit des Wasserspenders.

SERVICE & KONTAKT
www.maxwater.at
+43 660 888 79 00
max.weigl@maxwater.at